


133 兒童椅 / Kid Chair



Dimension : W55.5 x D54.8 x H74.3~77.2cm
MADE IN TAIWAN

產品零件 Stückliste	产品零件 부품 목록	Parts List спецификация на запасные части
編號/No.	圖示/Pic	數量/Qty
A		1
B		1
C		1
D		5
1	[M4x12]	2
2		1

組裝說明
Montageanleitungen

組裝說明
조립 방법

Assembly Instruction
Инструкция по сборке

Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4






Fig.5



OK



保養方法/Maintenance Notice

- 平時保養可以細軟乾布輕輕擦拭即可。
- 避免日光長時間照射傢俱，導致傢俱褪色或材料變質。
- 嚴禁使用含溶劑或腐蝕性之清潔劑：烤箱清潔劑、金屬清潔劑、去鏽劑或漂白劑等進行擦拭。
- Daily cleaning with soft and dry cloth.
- Avoid direct and long term exposure under the sunlight for not causing the product discolored and deteriorated.
- It is strictly prohibited to use soluble or erosive detergent, oven cleaner, metal cleaner, rust remover, bleach.

使用注意事項/Precautions

- 本產品僅供於室內使用，請勿使用於室外場所。
- 本傢俱應放置在平整的地面上，並與其他傢俱保持適當之使用間距。
- 每次限一人使用，請勿同時多人使用造成翻覆之危險。
- 請勿將本產品當登高梯，用於攀高取物。
- 如果附著了水、油或清潔劑等物質，請迅速擦拭乾淨。
- 使用期間如有搖晃的地方，可能是螺絲鬆動，請確實鎖緊即可。
- 請勿置放於有腐蝕性氣體和潮濕的地方，並避免碰撞損壞漆面。
- 零組件遺失、斷裂及受損時應立即停止使用，直至使用原廠零件修復後，方可繼續使用。
- For indoor use only.
- The product shall be put on level floor, and keep proper distance from other furniture to avoid painting damage.
- The product is designed for single person ONLY to avoid flipping over.
- Please do not use the product as a ladder.
- Substance such as oil, water or cleanser should be wiped off from the product instantly.
- Please fasten losing screws if the product wobbles.
- Keep the product away from erosive gas and humid environment.
- Please stop using the product if any parts or accessories are broken or lost, and contact your local agent for replacement immediately.